

Ecologically Clean



小型冷却塔用
スライムコントロール剤

オルガード[®]パック 25,50

近年、ビル空調等で使用される冷却水(冷却塔)の高濃縮運転処理事例が増加しています。高濃縮運転は節水および使用薬剂量低減等のメリットもありますが、同時に細菌や藻類などのいわゆるスライム障害のリスクも大きくなります。

オルガードパックは、高い殺菌力により各種微生物の繁殖を抑え、良好な冷却水処理をご提供します。

● 使用方法が簡単です

ピットの中に浸しておくだけで、薬剤が徐々に溶出するため、管理に手間がかかりません。

● 経済的で、小型冷却塔に最適です

冷却塔の大きさにより、設置個数を調整できるため、無駄がなく、経済的です。

● 長期間効果を持続します

約3ヶ月間安定した効果を発揮します。

冷却塔ピットに
投入するだけでOK!!



■ 使用方法

1) ご使用冷却塔の冷凍能力に合わせてお選びください。

種類	適用対象	標準使用量/冷凍能力
オルガードパック 25	スライム	1個/20~30RT
オルガードパック 50		1個/40~50RT

2) 水流で移動しないように同封のひもを用いて冷却塔に取り付け、ピットに投入してください。

3) パッケージ内の薬剤が無くなりましたら、新品と交換してください。

4) オルガードパックの有効期間は、1日8時間運転で3ヶ月程度です。運転時間の長い場合や水温が高い場合は、これより短くなる可能性があります。

5) 冷却塔内にて多量の藻が発生している場合は、まずオルガゾール35にて洗浄を行ってください。

6) クーリングタワーの大きさが200RT以上の場合は液体の水処理剤にて注入管理することをおすすめします。

■ 性状と荷姿

外 観	白色固体(プラスチック容器入り)
荷 姿	1ケース20パック入り

注意事項



- 1) 本品をご使用する前に「製品安全データシート(MSDS)」をお読みください。
- 2) 本品を取り扱う際には、目に入ったり、皮膚に付着しないように保護メガネやゴム手袋等の保護具を必ず着用してください。
- 3) 誤って皮膚または衣類に付着した場合は、直ちに大量の水で洗い流してください。必要な場合は、医師の診断を受けてください。
- 4) 目に入った場合は、水で十分に洗い、医師の診断を受けてください。
- 5) 飲料水系へは使用しないでください。
- 6) 養魚池等へ本品の使用水を流さないでください。
- 7) 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

オルガノ株式会社

[機能商品事業部]

〒136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号
TEL 03-5635-5214 FAX 03-3699-7244

オルガノホームページ
<http://www.organo.co.jp>

本カタログ記載製品は、場合によっては輸出令による経済産業省の輸出許可が必要になりますので、輸出する場合は必ず当社または販売店にお問い合わせください。

● 親切とサービスをお届けする販売店 ●

※カタログの内容を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

CAT NO. Y-12-9 | 2ec09年4月印刷P2改TY